


BlueBaby SETUP

アナログ RGB 入力端子



基板側端子(10ピン)を基板コネクタ(CN5)の GND と書かれているピンから差し込む。SDA,SCL ピンは使わないので接続しない。

液晶電圧設定



信号ケーブル




基板側端子に▼マークが付いているピンは2番ピンです。信号ケーブル基板側端子(黒、30ピン)を基板上の30極ピンヘッドの2番ピンに合わせて差し込む。

OSD 制御キーボード

付属接続ケーブル基板側端子は9ピンです。対応基板コネクタ(CN7)は10ピンです。

基板コネクタ(CN7)



OSD 制御キーボード付属接続ケーブルの基板側端子(9ピン)をK0と書かれているピンから装着する。

DC-AC インバータ



電源入力端子

